

Instrukcja wypełniania formularza rozkroju płyt meblowych

OKLEJANIE

W formularzu „okl1” oznacza oklejenie jednej krawędzi danej formatki.

Każda krawędź, która ma być oklejona, powinna mieć zaznaczone odpowiednio „1” dla PCV gr. 0,8mm lub “2” dla PCV gr. 2mm w odpowiedniej kolumnie.

Przykład 1 – oklejenie jednej krawędzi po długości PCV 0,8mm

Formatka:

płyta meblowa: np. 8685 SM, 18 mm

wymiar: 600 × 1000 mm, 1 szt.

Okleina: PCV 0,8 mm

Chcesz okleić jedną krawędź – na przykład stronę o wymiarze 600 mm.

W formularzu:

– wpisujesz „1” w kolumnę „okl1” przy wymiarze 600 mm.

Razem: 1 krawędź oklejona

Przykład 2 – oklejenie w literę „L”

Formatka:

płyta meblowa: np. K003PW, 18 mm

wymiar: 600 × 1000 mm, 1 szt.

Okleina: PCV 0,8 mm

Chcesz okleić dwie sąsiadujące krawędzie (w kształt litery „L”).

W formularzu:

– zaznaczasz „1” w dwóch kolumnach „okl1” – przy dwóch wybranych krawędziach.

Razem: 2 krawędzie oklejone (litera L)

UWAGA: płyty ze strukturą, słoje zawsze ‘po długości’

Przykład 3 – oklejenie dookoła PCV 2mm

Formatka:

płyta meblowa 8685 SM, 18 mm

wymiar: 720 × 450 mm, 1 szt.

Okleina: PCV 2 mm

[illegible]